



PS005

CORO GRANULARE 56%

USO PROFESSIONALE

CARATTERISTICHE:

Cloro granulare in microperle a rapido scioglimento (dicloroisocianurato sale sodico) ad azione igienizzante, azzurrante ed antialghe. E' ideale per sia per clorazioni d'urto che per clorazione regolare. Si usa prevalentemente in piscine a struttura "plastica".

SUPERFICI DI APPLICAZIONE:

Piscine

INCOMPATIBILITA':

Evitare il contatto con alluminio, rame, superfici cromate, legno e sughero.

CONSIGLI:

Non miscelare con altri prodotti in modo particolare con prodotti acidi (libera gas tossici!). Usare guanti e occhiali protettivi. Nocivo per ingestione ed irritante per le vie respiratorie. Utilizzare esclusivamente per gli impieghi descritti. Non travasare assolutamente il prodotto dalla confezione originale. Poiché tende a decomporsi, liberando cloro, consigliamo di conservare il prodotto al riparo dalla luce e da fonti di calore. Può provocare l'accensione di materiale combustibile. Tenere sottochiave lontano dalla portata dei bambini.

MODALITA' DI IMPIEGO:

CLORAZIONE D'URTO: 10 gr ogni m³ d'acqua. Distribuirlo già disciolto in acqua lungo il perimetro della piscina, avendo cura di non versarlo in prossimità di scalinate in acrilico.

CLORAZIONE REGOLARE: 3 gr ogni m³

Il pH si deve collocare tra 7,2-7,6

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:

ASPETTO FISICO:	granulare di colore bianco
ATTIVO TOTALE:	56,0 ± 1,0
pH Sol 1%:	6,5 - 7,5
PESO SPECIFICO:	

COMPOSIZIONE CHIMICA:

Contiene: dicloro isocianurato sodico biidrato 55%-57%



AVVERTENZE E/O FRASI DI RISCHIO:

H302	Nocivo se ingerito.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H335	Può irritare le vie respiratorie.
H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH031	A contatto con acidi libera un gas tossico.
P261	Evitare di respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol.
P264	Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.
P273	Non disperdere nell'ambiente.
P280	Indossare protezione per gli occhi e viso.
P312	In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI / un medico / . . .
P391	Raccogliere il materiale fuoriuscito.
P403+P233	Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.

Distribuito da:

Green Qube Srl – Via Cupa Sant'Aniello, 140 80146 Napoli Telefono: 393 8228415 e-mail: laboratorio@greenqube

